2023.03 / Version 2.1

LINE Pay mini 操作教學手冊



©LINE Pay Corporation



CONTENTS

硬體說明

- 1-1 按鍵/螢幕說明
- 1-2 前置面板
- 1-3 外部連接埠

- 交易相關操作
- 2-1 LINE Pay 交易(信用卡 / 一卡通 MONEY)
- 2-2 一卡通實體卡感應交易(票證/銀行聯名卡)
- 2-3 一卡通實體卡交易圖示

©LINE Pay Corporation

按鍵/螢幕說明



*一卡通實體卡交易各狀態圖示說明,請詳閱手冊 2-3 章節。



按鍵/螢幕說明 設定鍵



*如 LINE Pay mini 使用上發生問題,報修時請提供設定中的「網路設定值、SIM卡資訊、裝置資訊與韌體版本」的相關資訊。

按鍵次數	選單	功能說明
1	歷史交易查詢	可回查交易紀錄
2	LTE 網路設定	LTE 網路開啟/關閉
3	網路訊號分析	RSRP / RSRQ,可判斷網路訊號狀態
4	擴音器設定	音量開啟/關閉/音量調升/音量調降
5	SIM 卡資訊	SIM 卡資訊
6	裝置資訊	裝置序列號
7	韌體版本	韌體版本號碼

山的相關資訊。

/ 2

按鍵/螢幕說明 功能鍵



*限申請開通一卡通實體卡交易功能的裝置,才可進入此功能單頁面。

按鍵次數	選單	功能說明
1	一卡通卡片扣款	使用一卡通實體卡扣款 (一卡通票證 / 一卡通銀行聯名卡)
2	取消前筆扣款	一卡通實體卡扣款取消功能,僅限使用於 LINE Pay mini 的最新一筆交易,並使用 與交易時的同張一卡通實體卡才能取消
3	前筆交易查詢	查詢最新一筆一卡通實體卡交易紀錄
4	卡片餘額查詢	查詢一卡通實體卡餘額

前置面板



* iOS 手機需要點入 LINE > 錢包 > 掃描 > 點選左下「透過 NFC 付款」才可使用。

NFC

手機 NFC 與一卡通票證 / 一卡通銀行聯名卡支付感應區

資訊顯示

促銷文案 / 消費 QR 碼 / 消費金額 / 系統資訊



外部連接埠



* USB Type - A 和 Mini USB 為保留未來擴充之彈性,暫未提供使用。

編號		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Pa	g	е
----	---	---

孔位	功能說明
USB Type - A	通訊埠
Mini USB	通訊埠
揚聲器	揚聲器
Micro USB	電源充電插孔
微型電源開關	靠左: 關機,靠右: 開機
SIM 卡插槽	SIM 卡插槽

e / 5

LINE Pay 交易 收款 (信用卡/一卡通MONEY)



輸入金額

點選 OK

*LINE Pay mini 可在離線付款交易使用,當網路訊號不好時,會呈現「等待回應中」,此時可直接確認用戶手機的交易成功畫面,然後按下「C」進行下一筆交易。



消費者掃描 QR 碼或 NFC 感應



顯示"完成付款"表示付款成功

Page / 6

LINE Pay 交易 退款 (信用卡/一卡通MONEY)



點選退款鍵

消費者手機"交易紀錄"中取消交易 並獲得一次性密碼

*LINE Pay mini 無法在網路訊號不好時進行退款,請直接使用手機「LINE Pay Merchant」官方帳號或LINE Pay 商店後台操作退款。

(b) (c) \equiv (c) \Rightarrow 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 0 + 0K		.⊪s. 832544
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1 2 3
7 8 9 00 0 + C ≪ 0K	/	4 5 6
00 0 + C < 0K		7 8 9
СОК		00 0 +
		C <

輸入消費者手機顯示 之一次性密碼



顯示"取消成功" 表示退款完成

LINE Pay 交易 歷史交易查詢

(信用卡/一卡通MONEY)



點選設定鍵 進入歷史交易查詢

顯示查詢日期 點選設定鍵可查詢其他日期

* 若該日累積交易數超過100筆,僅可查詢最新100筆資訊,如需確認更多交易筆數請使用 LINE Pay 商店後台。 *顯示查詢日期預設為該日;點選設定鍵可查詢其他日期,限回查最近七日。



查詢中

顯示該日累積總交易與 總金額資訊

點選 OK 可查詢該日各筆交易 時間與金額,按C返回至主選單





一卡通實體卡感應交易收款

(票證/銀行聯名卡)



點選功能鍵一次 進入"一卡通卡片扣款"點選 OK

輸入金額,點選 OK

*網路使訊號不好時將無法進行一卡通實體卡交易。當訊號不穩時,請按 C 取消交易,請改以 LINE Pay (信用卡 / 一卡通 MONEY)付款。 * 交易失敗將顯示「錯誤訊息」。請確認消費者一卡通實體卡餘額,或選擇其他收款方式



請消費者持一卡通實體卡 靠近"前置面板 NFC 感應區"進行感應



顯示"扣款完成"

一卡通實體卡感應交易 退款

(票證/銀行聯名卡)

┉ 取消前筆扣款	.⊪ &. 等待靠卡
<u>له</u>	
1 2 3	1 2 3
4 5 6	4 5 6
7 8 9	7 8 9
00 0 +	00 0 +
C 🛛 OK	C <

點選功能鍵兩次 進入"取消前筆交易"點選 OK

請消費者持一卡通實體卡 靠近"前置面板 NFC 感應區"進行感應

* 若使用一卡通實體卡交易,欲退款僅能透過 LINE Pay mini。 * 限同張一卡通實體卡與同台 LINE Pay mini 連續交易與退款。若穿插其他筆一卡通實體卡交易紀錄,將無法取消前筆一卡通實體卡交易。



取消扣款中



顯示"取消完成"表示 款項已退回至一卡通實體卡

一卡通實體卡感應交易前筆交易查詢

(票證/銀行聯名卡)



點選功能鍵三次 進入"前筆交易查詢"點選 OK

*一卡通實體卡交易查詢時,僅能顯示最新一筆的交易,如要多筆查詢請使用 LINE Pay 商店後台。

顯示前筆交易時間 點選 OK



顯示交易內容與金額

一卡通實體卡感應交易 餘額查詢

(票證/銀行聯名卡)

- di	。。 卡片	餘額了	「「「」」	
Ċ	(\$		*	
1		2	3	
4		5	6	
7			9	
			+	
C		$\langle X \rangle$	OK	

點選功能鍵四次 進入"卡片餘額查詢"點選 OK



請消費者持一卡通實體卡 靠近"前置面板 NFC 感應區"進行感應

*當讀卡未成功或被鎖卡時,會顯示"錯誤訊息"。



餘額查詢中



顯示一卡通實體卡餘額

一卡通實體卡感應交易 關機前顯示畫面

(票證/銀行聯名卡)



長按電源鍵

* SVC 意指一卡通實體卡。

- *此畫面限申請開通一卡通實體卡交易功能的裝置。
- *無論螢幕顯示"結帳成功"或"結帳失敗",皆不影響已完成交易的資訊。

關機前將與終端系統連接



顯示連結狀態後,電源將自動關閉



一卡通實體卡交易圖示當前、功能狀態顯示



*交易意指會在卡片留下交易紀錄之交易,如扣款或取消交易。其他查詢類(如前筆交易查詢或卡片餘額查詢),即使於不可交易的低電量情況下,只要裝置登入成功皆可執行。

接網路中	S3	可交易,且資料背景傳送中 傳輸資料至伺服器端
到失敗	S5	可交易,但網路訊號不佳 可能造成交易失敗,請修正網路訊號
、中	Sž	低電量不可交易 請充電至非低電量狀況再行交易
を易 (註一)可正常使用	S0	資料傳送中,不可交易或查詢 通常在結帳及優先傳送交易電文時發生,須等待執行 完畢後才可進行下筆交易
人失敗		